




不锈钢真空附带杯盖保温瓶  
不锈钢真空童用保温瓶

使用前请先详读说明书，以便正确使用。并请妥善保管本说明书。

**务请遵守**（本商品仅适用于饮品的保温保冷，请勿作为其他的用途）

使用时为避免烫伤或饮料的变质、变色、商品故障或污垢，请注意下述事项

请勿放在幼儿摸得到的地方，  
注意不要让儿童玩耍。  
会有烫伤的危险。



瓶内放入热饮时，请勿直接饮用，  
务请使用杯子。以免烫伤。



确实盖紧中栓后再使用，使用后请推入开关，关闭注水口。  
以免外漏或烫伤。

请勿将商品放于暖炉或瓦斯炉旁。  
以免造成变形或变色。

请勿在本体倾斜或靠近脸部时按下中栓按钮  
以免放入热开水时本体内压增加，热开水喷出造成烫伤。


请勿放入下述的饮料

- 干冰、碳酸饮料  
本体内压力增加可能导致中栓无法开启，或内容物喷出，中栓、本体破损等。

- 味增汤或热汤等含有盐分的流质  
本体内侧为不锈钢材质，避免造成生锈而失去保温、保冷功能

- 牛奶、奶类饮料、果汁等  
因成分容易变质，长时间放置不饮用会因腐坏产生气体，导致本体内压力增加，造成内容物喷出，中栓、本体破损等。

- 果肉、茶叶  
会导致堵塞、外漏等



家庭用

使用说明书


请勿使用漂白水清洗。  
以免造成内瓶涂层生锈、中栓腐蚀等故障。

注意事项

请勿将滚烫的茶壶直接接触到瓶口。  
以免造成倾倒或烫伤的危险，或是割伤或变形。



请勿摔、碰等强力重击。  
会造成树脂部分破损，不锈钢表面凹陷导致保温性能降低。



- 请务必擦干清洗后的中栓，避免水分残留。  
残留水分会造成外漏。
- 请勿强行放入过大的冰块，请事先将冰块敲成比瓶口小的块状。  
以免变形或故障。
- 放入皮包内时，请直立着放置，以免外漏。
- 清洗时，请勿使用信那水、金属刷、去污粉等。以免刮伤、生锈造成故障。
- 使用置杯架与市售的置杯架，有可能会因尺寸不符而无法放置。
- 长时间保温热茶时，茶水会变色。外出时建议使用茶包。
- 每次使用后，请务必清洗。

**注意** 中栓属于消耗品，建议一年更换一次。  
中栓的树脂变的不平滑，或破损时请立即更换。

本体内侧或中栓有水垢或茶垢等，请使用「象印不锈钢保温瓶清洗剂」清洗。  
型号：SB-ZA01(10g × 4包)

关于保温/保冷效力

本包装上的品质标示所标明的保温/保冷效力是商品在直立放置下，于室温 $20 \pm 2$ 度时，放入热开水后其水温降至 $95 \pm 1$ 度开始，经过1小时及6小时之后；或放入冷开水后其水温升至 $4 \pm 1$ 度开始，经过6小时后，在瓶颈下方所测得瓶内的温水或冷水水温。

制造日期：请参阅本体底部贴纸“制造号码”处，请勿撕下该贴纸。

代表型号：  
SV型  
SF型  
SJ型  
SC型  
SP型

上海象印家用电器有限公司

联系地址：上海市静安区南京西路699号东方有线大厦701室

制造商：象印有限公司

制造商地址：日本国大阪市北区天满1丁目20番5号

原产国：泰国

象印公司全国服务热线：800-819-9119

手机用户拨打：400-680-9119

公司主页：<http://zojirushi-china.com>